



Санкт-Петербург

ООО «СК Спорт-Полимер»

+7 (812) 640-84+95, +7 (812) 983-23-51
www.crumbspb.ru, crumbspb@yandex.ru
197373, г.Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 2,
ТЦ «Горизонт», офис 311

Инструкция по эксплуатации резинового покрытия Crumb (Крамб) и уходу за ним.

1. Покрытие предназначено для детских площадок, спортивных площадок, тренажерных зон и беговых дорожек.
2. Покрытие не предназначено для эксплуатации в шипованной обуви (кроме покрытия Crumb Spray).
3. Резиновое покрытие необходимо содержать в чистоте, не допускать наличия крупного и твердого мусора, а так же различных абразивных материалов на покрытии во время его использования.
4. Не допускать механического повреждения покрытия острыми и твердыми предметами.
5. Не допускать попадания на покрытие кислот и щелочей, нефтепродуктов.
6. Не допускать разжигания огня на поверхности покрытия.
7. Допускается устройство ледового катка на поверхности покрытия, при этом толщина льда должна быть достаточной, для исключения повреждения покрытия коньками или шипами ворот.
8. Уход за покрытием заключается в его очистке от мусора. Для этого рекомендуется применение струи воды высокого давления, воздуходувок и метел. Допускается мойка поверхности покрытия с использованием щетки. Для уборки снега рекомендуется использование деревянных лопат со скругленными краями или метел.
9. Не допускается заезд спецтехники на поверхность покрытия, если оно было уложено на щебеночное основание. Исключение составляет спецтехника на газоносберегающих колесах.